Приложение № 3

Система подготовки и обессоливания воды СОКОЛ-М (О)-0,05.

Содержание операций по техническому обслуживанию системы подготовки и обессоливания воды СОКОЛ-М (О)-0,05.

Тип ремонта	Содержание операции
Техническое обслуживание	Внешний осмотр.
	Проверка заземления.
	Проверка номинального напряжения сети.
	Проверка соответствия подключения аппарата требованиям эксплутационной документации.
	Контрольная проверка работы аппарата.
	Замена фильтров.
	Проверка герметичности соединений и уплотнений.
	Аппаратная промывка элементов ОО.
	Калибровка аппарата.
	Смазка механических узлов и деталей.
	Механическая очистка гидравлической системы.
	Водоразборной арматуры раздаточного контура.
	Ремонт электронных блоков аппарата.
	Замена деталей, электронных плат и других составляющих частей блока.
	Промывка гидросистемы дезинфицирующим раствором.